

Simple Types

- [AdditionRefractionMethod](#)
- [AngleDimension](#)
- [ApplianceWeightUnity](#)
- [B2BJobDataCurrencyCode](#)
- [B2BJobDataPriceTypes](#)
- [B2BJobDataSubSupplierCode](#)
- [B2BJobDataSupplierCode](#)
- [BarcodeEncoding](#)
- [BevelPosType](#)
- [BevelTypes](#)
- [BrandingOrder](#)
- [ChamferIntensity](#)
- [ChamferPos](#)
- [CoatingTypes](#)
- [DominatEyeSide](#)
- [EdgingType](#)
- [FittingPlace](#)
- [FrameMaterials](#)
- [Gender](#)
- [HandednessSide](#)
- [HeadTiltMagnitudes](#)
- [HeightReferences](#)
- [LightingContitions](#)
- [MsgStates](#)
- [MsgSteps](#)
- [MsgTypes](#)
- [OCReferences](#)
- [PrismSlope](#)
- [ProgressionCodeType](#)
- [RCDReferences](#)
- [Roles](#)
- [RxDataReferences](#)
- [ShapeCatalogTypes](#)
- [Sides](#)
- [SidesSimple](#)
- [SoftwareTypes](#)
- [ThicknessReferences](#)
- [ThicknessReductionReferences](#)
- [ThinningPrismAutoType](#)
- [TracerBinaryFormat](#)
- [TracerType](#)
- [ZernikesCalibrations](#)

From:

<https://wiki2.b2boptic.com/> - **wiki2.b2bOptic.com**

Permanent link:

<https://wiki2.b2boptic.com/en:jobdata:version010604:simpletypes>

Last update: **2020/06/03 13:19**

